AMINOGram

Bioimpédancemétrie & Innovation

PRISE DE MESURE





1 Placez la 1re électrode à la base des doigts (pince ROUGE) et la 2e au pli du poignet, à 5 cm minimum.



2 Placez la 1re électrode à la base des orteils (pince ROUGE) et la 2e à 5, 6 ou 7 cm selon la taille du pied (petit, moyen, grand).



3 Connectez le câble au port « main ».
La pince ROUGE doit être orientée vers les doigts.



4 Connectez le câble au port « pied ».
La pince ROUGE doit être orientée vers les orteils.



5 Restez immobile jusqu'à la fin de la mesure.

⚠ **Pour des mesures répétables, placez toujours les électrodes au même endroit chez un même patient.**