AMINOGram

Bioimpédancemétrie & Innovation

PRISE DE MESURE





Humidifier électrodes, talon et doigts.



2–3 doigts sur l'électrode arrière + pouce sur l'avant.



Plier la jambe et décoller le talon.



Les membres ne doivent pas se toucher.



Placer l'appareil sous les malléoles.



La mesure démarre automatiquement (10 s).

www.aminogram.com | support@aminogram.com