AMINOGram
Bioimpedancia & Innovación

TOMA DE MEDICIÓN





Humedecer los electrodos, el talón y los dedos.



2–3 dedos en el electrodo trasero + pulgar en el delantero.



Doblar la pierna y levantar el talón.



Las extremidades no deben tocarse.



Colocar el dispositivo debajo de los maléolos.



La medición comienza automáticamente (10 s)